



# EG-Keeper スタートアップ ユーザーマニュアル(Ver.0.4.0)

## 1. [EG-Keeper への接続方法について](#)

### 1-1. [パソコンで EG-Keeper の wifi に接続する](#)

[参考\) 何度トライしても接続できない場合](#)

### 1-2. [スマホ・iPhone で EG-Keeper の wifi に接続する](#)

### 1-3. [パソコンと有線 LAN で EG-Keeper に接続する](#)

[参考\) Windows10 の IP address の変更方法について](#)

[参考\) 接続チェック方法\(Wifi/有線 LAN\)](#)

## 2. [ブラウザで EG-Keeper にアクセス](#)

### 2-1. [ログイン画面の表示方法](#)

### 2-2. [初めてのログイン時の操作について](#)

## 3. [ブラウザでできる操作](#)

注) 写真登録一括・ログに関しては操作不可です。PC-Tool を参照してください。

### 3-1. [警告を出す為の検査温度の設定方法\(デフォルト: 37.3°C\)](#)

### 3-2. [ボリュームの調整](#)

### 3-3. [ログデータを保存するか保存しないかの設定\(デフォルトは ON\)](#)

### 3-4. [本体モニターへの表示情報の設定方法](#)

#### 3-4-1. [IP address および Mac アドレスの表示・非表示](#)

#### 3-4-2. [写真登録されている人数の表示・非表示](#)

#### 3-4-3. [写真登録されている人の履歴の表示・非表示\(モニター右上より表示\)](#)

#### 3-4-4. [その他の表示項目について](#)

### 3-5. [Light モードの変更\(エコモード\)](#)

### 3-6. [LCD モードの変更\(エコモード\)](#)

### 3-7. [時刻の調整方法](#)

### 3-8. [各チェックシーンの表示画面・サウンドについて](#)

### 3-9. [検査温度の表示フォントの変更方法\(デフォルトは大きく表示\)](#)

### [3-10. 顔写真の登録](#)

[顔写真登録時の推奨値について](#)

### [3-11. Device Name の変更](#)

### [3-12. Video Frame Rate の変更\(60Hz → 25 / 50Hz → 30\)](#)

### [3-13. ファームウェアのアップグレード](#)

### [3-14. パスワードの変更について](#)

### [3-15. Capture Setting について](#)

### [3-16. Security Password の変更方法](#)

## **4. Network の設定に関して(ブラウザ操作)**

### [4-1. 有線 LAN について \(iP address などの設定\)](#)

### [4-2. Wifi で EG-Keeper を社内の Wifi に接続する場合](#)

## **5. PC-Tool(ARFaceManager)でログイン**

### [5-1. PC-Tool をダウンロードして解凍する](#)

### [5-2. PC-Tool で初めてのログイン操作について](#)

### [5-3. Device Add の操作](#)

## **6. PC-Tool(ARFaceManager) ログについて**

### [6-1. ログ保存の設定\(デフォルト ON\)](#)

### [6-2. ログの出力](#)

### [6-3. 出力されたログデータについて](#)

### [6-4. ログのクリア](#)

## **7. PC-Tool(ARFaceManager) 顔写真登録**

### [7-1. 1 件の登録](#)

### [7-2. エクセルファイルで Import](#)

[顔写真登録時の推奨値について](#)

## **8. PC-Tool(ARFaceManager) その他の操作**

### [8-1. Live Preview について](#)

ご不明な点が御座いましたら、[eg-support@wd-s.com](mailto:eg-support@wd-s.com) まで、メールをお願い致します。