



EG-KEEPER

Wifi Networkへの接続方法(STA mode)

Ver. 0.1.0



Copyright © 2020 株式会社WDS All Rights Reserved



EG-KeeperとパソコンをLAN接続してブラウザで <u>http://192.168.1.100:8080</u> にアクセスして ログインします。ログインしたら、Configuration ⇒ Communication ⇒ Internet Configuration で、下記のTCP/IPのスクリーンを表示します。

	Preview	Configuration						
	TCP/IP							
n (2)	NIC type	Wire	d	~				
guration (3)		🛃 Au	tomatic Acquisition					
figuration	IPv4 Address	192.1	68.1.100		test			
gs	IPv4 Subnet	Mask 255.2	255.255.0					
	IPv4 Default	Gateway 0.0.0	.0					
	MAC Address	s 00:15	:18:88:58:FF					
	MTU	1500			byte			
e	DNS Serv	er Configuration						
	Preferred DN	S Server						
	Alternate DN	S Server						
	E	Save						
	n 2 guration 3 figuration gs	e Preview	Preview Configuration n Configuration guration IPv4 Address figuration IPv4 Subnet Mask gs IPv4 Default Gateway IPv4 Default Gateway 0.0.0 MTU 1500 DNS Server Configuration Preferred DNS Server Alternate DNS Server	Preview Configuration TCP/IP 1 In (2) NIC type guration (3) IPv4 Address figuration IPv4 Address igs IPv4 Subnet Mask IPv4 Default Gateway 0.0.0 MAC Address 00:15:18:88:58:FF MTU 1500 DNS Server Configuration Preferred DNS Server Alternate DNS Server	Preview Configuration TCP/IP ① guration ③ NIC type Wired < iguration ③ IPv4 Address 192.168.1.100 gs IPv4 Subnet Mask 255.255.255.0 IPv4 Default Gateway 0.0.0 MAC Address 00.15:18:88:58:FF MTU 1500 DNS Server Configuration Preferred DNS Server Alternate DNS Server	Preview Configuration TCP/IP I NIC type Wired In (2) NIC type In (2) I In (2) I	Preview Configuration TCP/IP Image: Configuration Image: Signation (Image: Signation (I	Preview Configuration TCP/IP ICP/IP NIC type IVed Address 1Pv4 Address 1Pv4 Subnet Mask 1Pv4 Default Gateway 1Pv4 Default Gateway 1Pv4 Default Gateway



NIC TypeのWiredのフィールドをクリックしてWirelessを選択します。 Wirelessの設定画面が表示されます。

		Preview Configu	ration	
	System	TCP/IP		
Ð	Communication	NIC type	Wired	
	Internet Configuration		Wired	
	Advanced Configuration	IPv4 Address	Wireless	test
	wiegand Settings	IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
<u>Q.</u>	Video	IPv4 Default Gateway	0.0.0	
1	Image	MAC Address	00:15:18:88:58:FF	
63	Algorithm	MTU	1500	byte
E	Face Database	DNS Server Configur	ation	
		Preferred DNS Server		
		Alternate DNS Server		
		🖹 Save		

TCP/IP

NIC type	Wireless ~
Wifi Network Mode	AP Mode 🗸
SSID	EG-Keeper-00:15:18:88:58:FF
password	wds0123456789
IPv4 Address	192.168.2.1
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	192.168.2.1
MAC Address	D4:D2:D6:19:77:1E

Save

ご注意ください。



Wirelessの設定画面が表示されましたらWifi Network Modeのフィールドをクリックして 3つ表示された中よりSTA Modeを選択してください。すると右の画面のように STA Modeの設定ができる画面になります。ここで接続したいWifi NetworkのSSID & Passwordを 入力して、Saveをクリックしてください。

TCP/IP					
NIC type	Wireless ~				
Wifi Network Mode	AP Mode	-			
SSID	AP Mode	TCP/IP			
password	STA Mode				
IPv4 Address	Shut Down	NIC type	Wireless	~	
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	Wifi Network Mode	STA Mode	~	
IPv4 Default Gateway	192.168.2.1	SSID	test		
MAC Address	D4:D2:D6:19:77:1E	password	test1234		
		IPv4 Address	192.168.2.1		
🗎 Save		IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0		
		IPv4 Default Gateway	0.0.00		
注意事項)	Wi-Fiルーター側の設定で	MAC Address	D4:D2:D6:19:77:1E		
Any接続の	場合はEG-Keeperを接続でき	ますが、			
Any接続拒	否(ステルスモード)では、				
EG-Keeper	は接続できませんので	E Save			



Save後、正常に接続されましたら、下記の赤で囲った部分のように、正常に通信している マークが表示されす。

NIC type	Wireless	~
Vifi Network Mode	STA Mode	
SID	SPWH_H33_	- P
assword		
Pv4 Address	192.168.1.100	
Pv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
Pv4 Default Gateway	0.0.0.0	
AC Address	D4:D2:D6:19:77:1E	

🖹 Save



SSIDとかPasswordが間違って接続できない場合は、下記のようなエラーメッセージが 表示されます。OKでこの画面を終了すると、通信の表示にXが表示されるようになります ので、正しいSSID Passwordに修正してSaveしなおしてください。

Copyright © 2020 株式会社WDS All Rights Reserved

	\$ \$	
	prompt	×
77:1E	SSID Or Password Error, WIFI Not Connectte	d
	OK	:

お問合わせ先





株式会社WDS(ダブリューディーエス)

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-22-1 ステーションプラザタワー504号

メールアドレス: info@wd-s.com